Anleitung Quickline Modem

Technicolor TC7230 bei Yetnet

Meine Entscheidung.
quickline.ch

Lieferumfang

Modem



Netzteil

Netzwerkkabel

Telefonadapter

Anschlusskabel

Adapter 1

Adapter 2

Adapter 3

TV-Steckdosen-Typen

2-Loch

weiter auf Seite 3

3-Loch F

weiter auf Seite 4

3-Loch Wisi

weiter auf Seite 5

Anleitung 2-Loch TV-Dose

Zum Abschluss das Modem einschalten.
Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern.
Das Modem ist betriebsbereit, sobald die «Power» und die «Online» LED Anzeigen konstant leuchten.

Anleitung 3-Loch F TV-Dose

WLAN Anleitung
auf Seite 6

Telefonadapter

Netzwerkkabel

Adapter 3

Anschlusskabel

Zum Abschluss das Modem einschalten.
Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern.
Das Modem ist betriebsbereit, sobald die «Power» und die «Online» LED Anzeigen konstant leuchten.

Netzteil





Anleitung 3-Loch Wisi TV-Dose

WLAN Anleitung
auf Seite 6

Zum Abschluss das Modem einschalten.
Die erstmalige Inbetriebnahme kann bis zu 20 Minuten dauern.
Das Modem ist betriebsbereit, sobald die «Power» und die «Online» LED Anzeigen konstant leuchten.

Netzteil





Anleitung WLAN

Die Zugangsdaten (SSID und Schlüssel) zu Ihrem WLAN finden Sie im Willkommensschreiben, welches dem Modem beiliegt. Sollte dies nicht der Fall sein oder haben Sie Ihr Modem ohne WLAN bestellt, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf: **062 544 44 44** oder **info@yetnet.swiss**

Wenn Sie Ihre WLAN Einstellungen anpassen möchten, können Sie die entsprechenden Einstellungen im Quickline Cockpit vornehmen:

1. Öffnen Sie mit Ihrem Internet Browser die Seite **https://cockpit.quickline.ch**.
   Ihren Benutzernamen und das Passwort zur Anmeldung finden Sie auf dem Willkommensschreiben.

2. Wählen Sie auf der Startseite «**Internet verwalten**» und anschliessend «**WLAN-Einstellungen**» aus.

3. Sie können nun diverse WLAN Einstellungen vornehmen. Bestätigen Sie Änderungen jeweils mit «**Aktualisieren**». Beachten Sie, dass danach das Modem neu startet!

Wichtiger Hinweis:
Der WPS-Knopf auf der Oberseite des Modems dient nicht wie vorgesehen zum einfachen Verbinden von Geräten. Bitte benutzen Sie den Netzwerknamen und Netzwerkschlüssel für die Verbindung.
Ein kurzer Druck auf den Knopf schaltet das WLAN aus oder wieder ein. Nach einem Neustart des Modems schaltet sich das WLAN jedoch wieder automatisch ein.
Dauerhaftes Ausschalten ist wie oben beschrieben via Cockpit möglich.

Bridge Mode
Wollen Sie Ihr Modem in den Bridge Modus versetzten, kontaktieren Sie bitten den Kundendienst.

Yetnet Genossenschaftsverband
C.-F. Ballystrasse 36
5012 Schönenwerd
Tel. 062 544 44 44
Fax 062 544 44 45
info@yetnet.swiss
http://www.yetnet.swiss

Quickline Shop in Schönenwerd
C.-F. Ballystrasse 36; 5012 Schönenwerd
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 8.30 bis 12.00 Uhr, 13.30 bis 18.30 Uhr
Samstag, 9.00 bis 12.00 Uhr

Telefonischer Kundendienst unter 062 544 44 44:
Montag bis Freitag: 07.30 bis 12.00 Uhr, 13.00 bis 17.15 Uhr

Annahme Störungen (24 Std.): 062 849 43 34

Quickline Kundendienst unter 0800 84 10 20:
Montag bis Freitag: 8.00 bis 21.00 Uhr
Samstag: 10.00 bis 19.00 Uhr